

Šūpuļkrēsls

Lietošanas instrukcija!

Šūpuļkrēsla uzstādīšanas procesā nelietot spēku, lai nedeformētu rāmja konstrukciju un mehāniski nesabojātu šūpuļkrēsla materiālu.

Ekstrēmos laika apstākļos (vētra, spēcīga krusa, sniega vētra utt.) šūpuļkrēsls ir jānojauc.

Šūpuļkrēslu ieteicams nostiprinātai uz pamatnes, kur tas tiek uzstādīts. Tas novērsīs nelabvēlīgu vēja iedarbību uz šūpuļkrēsla konstrukciju.

Ilgstoši lietojot atklātā saules gaismā UV starojums var radīt bojājumus materiālam, kā arī tā krāsas izmaiņas.

Sargāt šūpuļkrēslu no atklātas liesmas un citiem siltuma avotiem, kas var radīt bojājumus.

Ziemas periodā šūpuļkrēslu izjaukt un uzglabāt sausā iekštelpā.

Normatīvajos aktos vai ražotāja (ja tiek dotas) noteiktās garantijas tiek piemērotas tikai gadījumos, ja tiek ievēroti izstrādājuma lietošanas un uzstādīšanas nosacījumi, un prece nav bojāta laikapstākļu iedarbības rezultātā (stiprs vējš, sniegs, krusa utt.).